


恒温盖板 使用说明书

型号: A11



- 使用前请仔细阅读本说明书
- 产品外观以实物为准
- 本公司保留说明书解释权

版本: V 2020.05.16

1.安全注意事项

请在认真阅读“安全注意事项”后正确使用本产品。

标志及其含义

▲警告	如果无视此标志而误操作, 可能造成人员重伤或死亡。
▲注意	如果无视此标志而误操作, 可能造成人身伤害或损失。

下列标志是为了表示使用产品时重要安全注意事项而使用的。

	此图标表示不可行, “禁止”之意。
	此图标表示必须强制实行的内容。


▲警告	
⊘禁止	请勿用湿手拔插电源插头, 否则可能会引发触电或者导致火灾。
	请勿自行拆装、修理产品, 否则可能会引发触电或者导致火灾。
	请勿将洗涤剂、清洗剂或尿液溅到本产品 and 电源插头上, 可能会引发触电或者导致火灾。
	如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
	若产品出现破损、裂纹、裂缝等问题, 此器具应废弃。
	请勿使用松动的电源插座或使用电源延长线, 否则可能会引发触电或者导致火灾。
	电闪雷鸣时, 切勿触摸电源接头, 否则可能会引发触电。
	本产品自身不带漏电保护功能, 应安装在漏电保护器的线路中方可安全使用, 否则可能会引发触电、火灾或者产品损坏。
	请勿在座圈、座盖上站立或堆放重物, 请勿强力或重物敲击本产品, 否则可能会使产品损坏, 导致人身受伤。
	不能将点燃的香烟或其他燃烧物投入坐便器内, 否则可能引发火灾。
请勿使用香蕉水、汽油、药品擦拭, 也不要和杀虫剂接触。	

▲警告	
ⓘ必须遵守	本产品必须连接到交流220V~50HZ电源上, 否则可能会导致产品故障或损坏。
	请勿在本产品松动的状态下使用, 否则可能会使本产品掉落, 导致人身伤害。
	插座位置必须安装在电源线可达到的范围内, 且安装在不会被水喷淋到的位置, 建议使用防水插座。
	使用本产品时, 请勿向后依靠到座盖, 以免损坏产品。
	安装、拆卸、维修及保养产品时, 请务必切断电源。
	请勿将产品放置在可能掉进浴缸或水槽的位置。
	儿童、老人、残障人士及智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人必须要有专人的监护下使用本产品, 否则可能会引起烫伤、触电、火灾造成人身伤害。
	不能让儿童玩耍本产品, 监护人不能让儿童独自使用或接触本产品及不能让儿童单独呆在安装有本产品的房间内, 否则可能会引起触电, 火灾或造成人身伤害及导致产品故障、损坏。
	长时间坐在座圈上, 请关闭电源开关, 防止造成低温烫伤。
	长时间不使用时请将电源插头拔掉, 以免发生故障、触电或火灾。插头损坏或与电源插座不吻合, 请勿强行接入电源。


2.技术规格

产品型号	A11	
额定电压	220V~	
额定频率	50Hz	
额定功率	36W	
电源线长度	1.5m	
座盖和座圈缓降功能	阻尼器缓降	
加热座圈	表面温度	温度范围: 不加热/约33°C/约37°C
	安全装置	温度传感器、温控器、温度保险丝
环境温度	3°C~40°C	
产品尺寸	471mm×378mm×62mm	

3.产品技术图纸



4.部件名称




5.产品安装说明

一、安装注意事项


- 1、使用前请仔细阅读说明书, 了解本产品的特性, 并且准备好安装工具, 正确安装本产品, 防止危害您或其他人受到人身伤害或财产损失。
- 2、阅读后将说明书保存于使用者随处可见的地方。
- 3、说明书内容与实物可能存在差异, 请以实物为准。
- 4、请务必使用包装配送的安装配件。

二、物料清单


	① 塑料支座 (2个)	② 支座胶垫 (2个)	③ 支座盖 (2个)
	④ 膨胀螺母 (2个)	⑤ 不锈钢螺钉 (2个)	
加热盖板	配件		

三、安装说明


安装马桶前，请确认马桶尺寸是否可恒温盖板可以匹配




马桶安装孔到前端距离A	A=447-495mm
马桶安装孔距离B	B=84-180mm
安装孔到水箱或者墙壁距离C	C>30mm
马桶宽度D	D=368-384mm




- 将膨胀螺母、支座组件、不锈钢螺钉装入马桶安装孔，并用螺丝刀锁到七分紧。



- 将盖板打开，按住按钮不要松开，向上提起盖板和支座分离，用螺丝刀锁紧螺钉。




- 将盖板插销孔对准支座钢销后装入，并将盖板与马桶调整到最佳状态。




- 装上支座盖，将盖板重新装入，完成盖板安装。然后接通电源，按下侧面电源开关就可以加热座圈。

6.产品拆卸




- 先关闭电源开关，拔掉电源插头。
- 用手按住套管组件中间按钮，再向上拔起。

7.产品保养



- 定期保养：
- 关闭电源开关，拔掉电源插头。
 - 用柔软的湿布轻轻擦拭，去掉污迹。



- 使用清洗剂须知：
- 不能用研磨粉擦洗调温加热座圈。
 - 避免使用消毒剂、去污剂或其他喷雾状的清洁产品。
 - 用中性的洗涤剂（如肥皂粉）擦洗干净后，再用干净的布擦干。

8.使用说明

夜灯	通电状态下长按电源键5秒以上，可切换夜灯的工作模式，切换后按键指示灯会闪烁约10秒，白灯闪烁代表智能模式，蓝灯闪烁代表关闭模式。智能模式：当环境光线比较暗时，自动开启夜灯；当环境光线比较亮时，自动关闭夜灯。关闭模式：关闭夜灯功能。
座圈温度功能	每短按一次电源按键，调节座温档位。各档位对应指示灯颜色：不加热档-灯不亮；低温档-白色；高温档-蓝色。
待机	短按电源键，调节至座温不加热-灯不亮。

9.常见问题检修

问题	原因	解决方法
电源指示灯不亮，座圈不加热	1、电源插头可能松动。 2、电源开关未开启。 3、可能停电。	1、检查电源插头是否有松动。 2、检查电源开关是否开启。 3、等到电力恢复。
电源指示灯亮，座圈不加热	可能环境温度高于座圈加热温度。	建议用户在较高的环境温度下（高于30°）关闭座圈加热功能。

夜灯不亮	1、周边环境有强光反射至光敏视窗附近。 2、周边环境光线比较强。	采取遮光措施或安装在强光源不直接直射的地方。
盖板松动	检查固定盖板的支座螺钉是否松动。	拆下盖板后拧紧支座上的螺钉。
盖板安装困难	检查马桶安装孔尺寸是否匹配。	马桶安装孔尺寸需和盖板安装尺寸匹配才能正确安装。

产品保修卡

产品名称		产品型号	
出厂编号		购买日期	
客户姓名		联系电话	
客户地址			
经销商			



保修须知：

- 保修凭证：购机正规发票及三包凭证是你享有国家“三包”和本公司标准服务的保修凭证，请务必妥善保管，当你需要服务时，请主动向本公司认证的服务机构出示。
用户在购买之日起，一年内按《使用说明书》正确使用，若发生故障，可持本卡及购货发票进行免费保修，五年质保；
- 保修条例：
 - 按照说明书正常使用后发生故障时，在保修期内可进行免费保修。
 - 标准保修条例仅适用于中国国内（港、澳、台地区除外）有效，保修部件仅指本公司的调温加热坐便盖出厂时配置的配件。
 - 在法律许可的范围内，本公司可以自行选择采用维修、更换、退换的方式为你提供所承诺的保修服务。
 - 任何机构或人员在本服务承诺之外，让你购买其他产品及其附属软件等，并向你做出任何额外的承诺，本公司不承担责任。
 - 本公司不承担客户取送样的费用和风险。
 - 若你使用产品超过保修期，本公司将按照《有偿服务收费标准》提供有偿服务。
 - 虽然在保修期内，下列情况需进行收费维修：
 - 因使用不注意发生的故障、客户过失操作及不在授权服务维修机构进行或改造发生的故障和损坏。
 - 因火灾、地震、水灾、雷电及其他自然灾害等原因造成的故障或损坏。
 - 根据用户要求安装附加的产品或零部件到本产品上，造成本产品故障或损坏。
 - 普通家庭以外场所（如公共场所）造成本产品故障或损坏。
 - 因使用非指定电源（电压、频率）发生的故障或损坏。

尺寸：28.5x21cm

印刷材质：纸张印刷三折